

K-322C多功能話機簡介

一、特性：本型式話機係針對中華電信之CENTREX系統所設計，幾乎將所有系統之特有功能皆放入話機的功能鍵，方便客戶。顧名思義只要按功能鍵即可操作各項系統功能。此外，電話機本身亦具備免持撥號、音樂保留、重撥及不需電力永久儲存之記憶鍵等多項功能，且操作十分簡便，堪稱為一智慧型話機。

二、話機功能：

免持撥號：不必拿聽筒，直接按號碼即可撥通電話。惟其免持聽筒僅為單向，待對方應答，需拿起聽筒始能雙向通話。

重撥：不必拿聽筒直接按『重撥/暫停』鍵，本話機會自行啟動撥出最後一組號碼。

喇叭音量：免持聽筒操作時聲音由喇叭輸出，其音量調整鈕位於右側面 ，往後調為大聲，往前為小聲。

鈴聲音量：鈴聲音量調整開關位於右側面 ，往後調為大聲，往前為小聲。

鈴聲音調：鈴聲音調調整開關位於右側面 ，往後調為高音，往前為低音。

受話音量：聽筒右側有一調整開關，可將受話音量調為正常及增強二段。

音樂保留：如要暫停通話，可按『保留』鍵保留通話後掛回聽筒，再拿起聽筒即可重新通話。

記憶儲存：按『儲存』鍵→電話號碼（如為外線電話，請先按外線碼“0”再按電話號碼）→按記憶1～記憶11中之其一記憶鍵。

記憶撥號：按記憶1～記憶11中之其一記憶鍵。

留言指示：將電話機所附之電源供應器插上後，如有留言時電話機面板上之燈號將會亮起。（操作方式請依中華電信超級語音信箱操作方式操作）

國洋通信股份有限公司

K-322C多功能電話機操作說明書



國洋通信股份有限公司 榮譽出品

電話:(02)2785-7758 傳真:(02)2785-7923

地址:台北市115南港路三段80巷42號3樓

CENTREX 操作說明

外線直撥分機	外線可不經總機轉接，直接撥叫分機電話號碼。	
撥號方式	內線	直接撥分機號碼〔後二~四碼〕。
	外線	按「0」，再撥叫外線。
	總機	按「9」即可。
電話轉接	可將來話轉接給另一分機應答。	
《操作》	<ol style="list-style-type: none"> 1. 先按「轉接」鍵，保留原通話。 2. 撥「分機號碼」。 3. 待應答後，按「轉接離線」鍵掛上聽筒即可。〔未應答時亦可退出〕 	
詢問電話	可保留原通話，撥叫另一電話，詢問完畢即切斷，再接回原通話。	
《操作》	<ol style="list-style-type: none"> 1. 先按「轉接」鍵，保留原通話。 2. 再撥叫另一「電話號碼」。 3. 通話完畢按「詢問接回」鍵，繼續原通話。 	
仲介電話	可保留原通話，撥叫另一電話，亦可再將第二通電話保留，接回原通話，並在二通電話間反覆切換。	
《操作》	<ol style="list-style-type: none"> 1. 先按「轉接」鍵，保留原通話。 2. 再撥叫另一「電話號碼」，與其通話。 3. 按「仲介接回」鍵，可在二通電話間反覆切換。 	
三方通話	可保留原通話，撥叫另一分機，形成三人同時通話。	
《操作》	<ol style="list-style-type: none"> 1. 先按「轉接」鍵，保留原通話。 2. 再撥叫另一「分機號碼」，與其通話。 3. 按「三人會談」鍵時，可三人同時通話。 	

指定代接	可代接指定分機之來話。
《操作》	先按「指定代接」鍵，再按「分機號碼#」。
同群代接	可代接同一群中響最久的分機之來話。〔以20號分機為限〕
《操作》	按「同群代接」鍵。
自動回叫	撥叫分機忙線時可預約，俟雙方皆空閒時會自動回叫。
《操作》	設定：聽到忙音時，按「自動回叫」鍵，掛上聽筒即可。 取消：按「取消回叫」鍵即可。
忙時轉接	若來話遇分機忙線，可轉接至預先設定之分機代接。
《操作》	設定：先按「忙時轉接」鍵，再按「分機號碼#」。 取消：按「取消忙時轉接」鍵即可。
未應答轉接	若來話遇分機未應答〔12秒內〕，可轉接至預先設定之分機代接。
《操作》	設定：先按「未答轉接」鍵，再按「分機號碼#」。 取消：按「取消未答轉接」鍵即可。
分機限撥	可限制只能打市內電話，無法撥長途及國際電話。
《操作》	設定：按「*51*→密碼→*等級#」。 等級分三級：1. 限撥國際 2. 限撥國際、長途 3. 限撥國際、長途、市內。 取消：按「#51*→密碼→#」。 更改密碼：按「*92*→舊密碼→*新密碼→#」。
自動尋線	同一自動尋線群內，若被叫分機忙線時，將跳至下一空閒分機。